



Utbytesinstallation av bergvärmepump

Enkelt och smidigt att inkludera installation

Vid ditt köp av bergvärmepump är det smidigt att låta våra kunniga fackmän installera din bergvärmepump åt dig. Att köpa en installation av oss innebär att du får en korrekt genomförd installation utförd av en expert på frånluftsvärmepumpar. Vid en utbytes-installation demonterar vi din befintliga bergvärmepump, och ersätter den med en ny, på befintliga anslutningspunkter.

Standard-installation

Vår standard-installation är en enklare installation, för dig som gärna ordnar med en del själv. Detta är ett perfekt paket för dig som enbart behöver hjälp med ihopkopplingen mot ditt befintliga system och gärna bär in den nya värmepumpen och ordnar elektriker själv.


Premium-installation

En premium-installation är ett installationspaket för dig som hellre låter ett proffs ordna med allt. I denna installationstjänst bär installatören in din nya värmepump till den plats där den ska installeras, och ser till att den kopplas upp mot ditt befintliga system. En elektriker kommer att finnas på arbetsplatsen för att säkra att bergvärmepumpen får rätt spänning.

När installationen är färdig och du har fått instruktioner om produkten tar installatören med sig din gamla elpanna eller värmepump och kör den till en återvinningsplats.

Att tänka på innan du beställer installation

Installation av oss utförs endast om det är ett utbyte av en befintligt pump till en ny. Du som kund, bör därför ha haft en bergvärmepump installerad tidigare.





Inkoppling av el

Vid köp av en standard-installation av bergvärmepump ingår inte elinstallation. Du måste därför själv ombesörja en elektriker som ska vara på plats vid installationstillfället, så att anläggningen kan strömföras och tas i drift.

Önskar du hjälp med den elektriska biten rekommenderar vi dig att välja vår premium-installation. I denna tjänst kommer en elektriker att finnas vid installationstillfället och se till att värmepumpen får rätt matning.

Inkopplingen sker mot befintlig elcentral och mot lediga säkringar. Behöver du hjälp med ytterligare elektriskt material går det bra att göra upp detta direkt med installatören.

ROT-avdrag för värmepumpsinstallation

Med ROT-avdraget betalar du som kund endast 70 % av arbetskostnaden för att installera din pump.

Om du ska köpa installation med ROT väljer du detta bland alternativen i rullgardinsmenyn inne på frånluftsvärmepumpen.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverket.

FÖRBEREDELSE FÖR KUND	INFORMATION
Ta emot leverans	
Kontrollera produktens skick	Transportskadade produkter som inte kontrollerats innan installationstillfället kan resultera i bomkörningsavgift.
Säkerställa farbar väg, t.ex. snöskottning, grusning, sandning m.m.	
Förberedelse av tillbehör	
Säkerställa att avstängningsventiler på köldbärare fungerar och är motionerade	Köldbärarens avstängningsventiler måste vara fungerande och motionerade till installationstillfället. Eventuellt icke fungerande ventiler kan komma att leda till extra arbete.
Skydda väggar och golv	
Ev. skicka bilder på installationsplats	Installatören har rätt att begära in underlag för att säkerställa att arbetet kan utföras.



Teknisk Specifikation

Standard-installation



ARBETE		INGÅR	INFORMATION
Inbärning		Nej	
Demontering	Elpanna el. värmepump	Ja	Gäller befintlig elpanna och/eller värmepump, ej varmvattenberedare eller övrigt.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	
Inkoppling mot befintligt tappvatten och värmesystem		Ja	
Inkoppling mot befintlig varmvattenberedare/panna		Nej	Kontakta oss för mer information.
Inkoppling av köldbärare		Ja	Befintliga avstängningsventiler ska finnas på köldbärare.
Påfyllning av köldbärare		Ja	
Isolering av köldbärare		Ja	Maximalt 2.5 m inklusive rör och kylsvep.
Elinstallation		Nej	
Installation av strömbrytare		Nej	
Strömförsörjning av värmepump och ev. elpatron		Nej	Inkoppling av elektricitet görs av kunds anlitade elektriker.
Klamring av elkabel		Nej	
Igångkörning och kontroll		Ja	Igångkörning görs ej vid tillfällen när kund inte ordnat elektriker.
Instruktion för handhavande		Ja	Instruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid installationstillfällets färdigställande.
Grovstädning		Ja	
Bortforsling	Elpanna el. värmepump	Nej	Gammal värmepump eller elpanna ställs endast åt sidan.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	Överenskommelse med installatör alternativt monteringsfirma.
Bortforsling av emballage		Nej	
Montering av tillbehör		Nej	Överenskommelse med installatör.
Debitering vid icke farbar väg		Ja	Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex. via färja, broavgift, parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.
MATERIAL		INGÅR	INFORMATION
Säkerhetsbrytare		Nej	Kund ordnar elektriker.
Avstängningsventiler	st	4	
Ventilrör	st	1	
Rörlängd för vatten och värme	m / parmeter	10 / 2.5	
Rörlängd för köldbärare	m / parmeter	2.5 / 1.25	
Isolering för köldbärare	m / parmeter	2.5 / 1.25	
Pressmaterial		Ja	Erforderligt material för tillhörande rörmeter, eventuellt extra material kan göras upp med installatör.
Brinevätska	L	10	
Elkabel		Nej	Kund ordnar elektriker.
Gummikabel		Nej	Kund ordnar elektriker.
Jordfelsbrytare		Nej	Kund ordnar elektriker.
Om/tillbyggnation av elcentral		Nej	Kund ordnar elektriker.
Säkerhetsventil för tappvatten och värmesystem		Ja	
Expansionskärl		Nej	Finns att köpa som tillval.

Teknisk Specifikation

Premium-installation



ARBETE		INGÅR	INFORMATION
Inbärning		Ja	Ingår ej: Spiral- och vinkeltrappor, utvändiga + invändiga trappor fler än 3-5 steg, trappor som ej klarar 350 kg (tex enklare trappor i trä). Kund ansvarar för att platsen är fri från föremål samt att skydda ytor som kan skadas vid utförande.
Demontering	Elpanna el. värmepump	Ja	Gäller befintlig elpanna och/eller värmepump, ej varmvattenberedare eller övrigt.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	Överenskommelse med installatör alternativt demonteringsfirma.
Inkoppling mot befintligt tappvatten och värmesystem		Ja	
Inkoppling mot befintlig varmvattenberedare/panna		Nej	Kontakta oss för mer information.
Inkoppling av köldbärare		Ja	Befintliga avstängningsventiler ska finnas på köldbärare.
Påfyllning av köldbärare		Ja	
Isolering av köldbärare		Ja	Maximalt 2.5 m inklusive rör och kylsvep.
Elinstallation		Ja	
Installation av strömbrytare		Ja	Inkoppling mot befintlig elcentral, skall vara på samma våningsplan och lättillgänglig för elektriker. Mot befintliga säkringar. Extra arbete kan göras upp direkt med installatör.
Strömförsörjning av värmepump och ev. elpatron		Nej	Inkoppling mot ny säkerhetsbrytare.
Klamring av elkabel		Ja	Klamring och uppfästning sker från elcentral till ny strömbrytare.
Igångkörning och kontroll		Ja	Grundläggande instruktioner kräver att boende är på plats vid tillfället.
Instruktion för handhavande		Ja	Instruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid installationstillfällets färdigställande.
Grovstädning		Ja	
Bortforsling	Elpanna el. värmepump	Ja	Gäller befintlig elpanna och/eller värmepump, ej varmvattenberedare eller övrigt. För utbärning gäller samma villkor som vid inbärning.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	Överenskommelse med installatör alternativt demonteringsfirma.
Bortforsling av emballage		Ja	Deponering av emballage ingår.
Montering av tillbehör		Nej	Överenskommelse med installatör.
Debitering vid icke farbar väg		Ja	Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex. via färja, broavgift, parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.
MATERIAL		INGÅR	INFORMATION
Säkerhetsbrytare	st	1	
Avstängningsventiler	st	4	
Ventilrör	st	1	
Rörlängd för vatten och värme	m / parmeter	10 / 2.5	
Rörlängd för köldbärare	m / parmeter	2.5 / 1.25	
Isolering för köldbärare	m / parmeter	2.5 / 1.25	
Pressmaterial		Ja	Erforderligt material för tillhörande rörmeter, eventuellt extra material kan göras upp med installatör.
Brinevätska	L	10	
Elkabel	m / parmeter	10	Eventuellt extra material kan göras upp direkt med installatör.
Gummikabel	m / parmeter	3	Eventuellt extra material kan göras upp direkt med installatör.
Jordfelsbrytare		Nej	Eventuellt extra material kan göras upp direkt med installatör.
Om/tillbyggnation av elcentral		Nej	Eventuellt extra material kan göras upp direkt med installatör.
Säkerhetsventil för tappvatten och värmesystem		Ja	
Expansionskärl		Nej	Finns att köpa som tillval.

Version 1.1 uppdaterad 2023-02-02